Originale		Sostituto	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
+	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originale		Sostituto	
−	Vol-	VOL −	Vol-
CH LIST	CH.List	LIST SMART	Smart / List
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
MEDIA.P	Media P.	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
↵	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
E-Manual	D.Menu / Top
3D	Shift + 3
Sports	Sound / Title
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+

Originale	Sostituto