Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4/<< Shuttle	4	4
5	5	5	5
6	6/Shuttle >>	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
SCREEN FIT 0	0/Screen Fit	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MODE/ REPEAT	Mode/Repeat	REPEAT TEXT	Text
ZOOM SVHS	Zoom/SVHS	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
3D SOUND	3D Sound	ECO 3D	3D
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Originale		Sostituto	
TV/VCR	TV/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
CLOCK/ COUNTER	Clock/Counter	SETTINGS OPT	Options
ANGLE A.TRK	Angle/A.TRK	FAV PRE-CH	Pre Ch
DVD←V	View→DVD	APP MEDIA	Media
V→VCR	View →VCR	HOME SMART	Smart
INPUT SEL.	Input Sel	TIMER AV	AV
DIGEST F.ADV/STEP	Digest/F.ADV/Step	PICTURE FORMAT	Format
TRK	TRK Up	+ VOL	Vol +
TRK	TRK Down	VOL −	Vol -
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
⏮	<<	⏪	<<
⏮	I<<	⏪	I<<
■	Stop	■	Stop
►II	Play	PLAY MODE ►	Play
►II	Pause	II	Pause

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
>>	>>		
>>I	>>I		
Rec	Rec		
Disc Menu	D. Menu		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Setup/Enter	Ok		
Return/A.DUB	Back		
Title/Speed	Guide		
Subtitle/Timer	Subt		
Mark/Index	List		