Originale		Sostituto	
STANDBY/ON	Standby / On	Power	
OPEN/CLOSE EJECT	Open/Close / Eject	ZOOM ⏏	Eject
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SPEAKER	Speaker	A	Red
TEST	Test	B	Green
SOUND MODE	Sound Mode	C	Yellow
SOUND MODE	Sound Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SOUND EFFECT	Sound Effect	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM ATR	Zoom / ATR.	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
MODE REPEAT	Repeat / Mode	REPEAT TEXT	Text
STEP	Step	❚❚	Pause
PROG/TRK ▲	Prog/Trk+	+ CH	Ch +
▼	Prog/Trk-	CH –	Ch -
AMP VOL. +	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
DVD	DVD	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + 2	Shift + 2
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 3	Shift + 3
INPUT	INPUT	TIMER AV	AV
INPUT	INPUT	SHIFT + 4	Shift + 4
⏮	I<< / <<	⏮	I<<
■	Stop	■	Stop
►❚❚	Play/Pause	PLAY MODE ►	Play

Originale	Sostituto
>>I / >>	>>I
Setup	Options
Setup	Menu
Display	Info
Clear	Exit
Disc Menu	D. Menu
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Rec	Rec
Return / A.Dub	Back
Index / Mark	Pre Ch
Title / Speed	Media
Subtitle / Timer	Subt
Subtitle / Timer	Shift + AV

Originale	Sostituto
Screen Fit / SVHS	Smart
Audio	Dual
TV / VCR	TV/R
REV	<<
FWD	>>