Mandis shop

Samsung DJ9600147F

Originale		Sostituto	
Power	Power	Power	Power
Start/Stop	Start	SLOW	Play / Slow
Start/Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Recharging	Recharging	SURROUND	Eject / Surround
Max	Max	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
Start/Stop	Star/Stop	OK	OK
	Right		Right
Auto	Auto	LIST SMART	Smart / List
Spot	Spot	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Manual	Manual A1	TV 1	1
	Manual A2	DVD 2	2
	Manual A3	CD-STB 3	3
	Manual B1	VIDEO 4	4
	Manual B2	TAPE 5	5
	Manual B3	TUNER 6	6

Originale	Sostituto

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Samsung/1067759-81582-telecomando-di-sostituzione-per-Samsung-DJ96-00147F.html