Mandis shop

RB-DA1160

Originale		Sostituto	
⏻/ON	Power/On		Power
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
TUNER / BAND	Tuner/Band	TUNER 6	6
+ ⏭	>>I/Tuning+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏮ −	I<</Tuning-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
TU PRESET	Tu Preset	LIST SMART	Smart / List
▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FM MODE / REPEAT	FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sanyo/1067333-84994-telecomando-di-sostituzione-per-Sanyo-RB-DA1160.html