Originale		Sostituto	
	Power		Power
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
0	0	0	0
SOURCE AV	AV/ Sour ce	TIMER AV	AV
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shi f t + Gui de
INFO	[i] / I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
+ P/CH	CH+	+ CH	Ch +
P/CH -	CH-	CH -	Ch -
	Up		Up

Originale		Sostituto	
	Lef t		Lef t
SELECT OK	OK	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Mut e	MUTE	Mut e
+	Vol +	+ VOL	Vol +
-	Vol -	VOL -	Vol -
GUIDE	[≡i] / Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Red	A	Red
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Gr een	B	Gr een
I-II	I - I I	SOUND DUAL	Dual
SWAP P<P	Swap/ P<P	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Yel l ow	C	Yel l ow
TV DTV	TV/ DTV	SEARCH TV/R	TV/ R
	<<		I <<

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Blue	Blue		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
>>	>>I		
Stop	Stop		
Pause/[+]	Pause		
Rec/PP	Rec		
[≡+]	Options		
[≡x]	Subt		
[.≡]	Media		
[≡]	Text		
[≡?]	Format		
[≡o]	3D		