Mandis shop

Sharp RRMCG0047SJSA

Originale		Sostituto	
CD 1	CD 1	1	1
CD 2	CD 2	2	2
CD 3	CD 3	3	3
MEMORY /SET	Memory Set	TOP MENU MENU	Menu
CD II	Pause CD	II	Pause
■	Stop	■	Stop
▶	Play/Back	PLAY MODE ▶	Play
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
I<<	I<</Preset	I<<	I<<
>>I	>>I/Preset Up	>>I	>>I
EQUALIZER MODE	Equalizer Mode	AD SUBT	Subt
CLOCK	Clock	TIMER AV	AV
TIMER	Timer	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CD	CD	C	Yellow
TUNER (BAND)	Tuner/Band	A	Red

Originale		Sostituto	
TAPE	Tape	B	Green
ON/ STAND-BY	On/Standby		Power
X-BASS	X-Bass	SOUND DUAL	Dual
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
UME	Vol+	+ VOL	Vol +

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sharp/1039578-2511-telecomando-di-sostituzione-per-Sharp-RRMCG0047SJSA.html