Originale		Sostituto	
	Power		Power
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	Up		Up
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
FIND	Find	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol+	+ VOL	Vol+
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originale		Sostituto	
	Vol-	VOL −	Vol-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
.,;@ 1	1	TV 1	1
abc 2	2	DVD 2	2
def 3	3	CD - STB 3	3
ghi 4	4	VIDEO 4	4
jkl 5	5	TAPE 5	5
mno 6	6	TUNER 6	6
pqrs 7	7	AUX - HDD 7	7
tuv 8	8	USB 8	8
wxyz 9	9	BLUETOOTH 9	9
ADJUST	Adjust	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originale		Sostituto	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
TEXT/INFO	Text/Info	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT/INFO	Text/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Originale	Sostituto