Originale	Sostituto
On/Standby	Power
Memory	Menu
Clear/Dimmer	Exit
Select Disc 1	Shift + 1
Select Disc 2	Shift + 2
Select Disc 3	Shift + 3
Select Disc 4	Shift + 4
Select Disc 5	Shift + 5
Random CD	Media
Pause CD	Pause
Stop CD	Stop
Play CD	Play
CD	Yellow
Tuner (Band)	Green
Video/AUX/USB	Red
Pause USB	Shift + Pause
Play USB	Shift + Play

Originale	Sostituto
Stop USB	Shift + Stop
Tuning/Cursor Up	Up
Tuning/Cursor	Down
Tuning/Cursor Right/Preset	Right
I<<<<Preset Down/Tuning/Curs	Left
Display	Info
Folder	Smart
Clock/Timer	AV
RDS ASPM	TV/R
RDS PTY	Format
RDS Display	3D
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originale		Sostituto	
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	+10	GUIDE	Guide
	Equalizer Mode	DUAL	Dual
	X.Bass/Demo	SUBT	Subt
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -

Originale	Sostituto