Originale		Sostituto	
POWER	POWER	Power	Power
INPUT	INPUT	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EPG	EPG	GUIDE	Guide
DTV/ATV	DTV/ATV	SEARCH TV/R	TV/R
ASPECT	ASPECT	ECO 3D	3D
FREEZE	FREEZE	II	Pause
O)I/II	O)I/II	SOUND DUAL	Dual

Originale		Sostituto	
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
[i+]/[≡i]	[i+]/[≡i]	DISPLAY INFO	Info
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
VOL +	VOL +	+ VOL	Vol +
VOL -	VOL -	VOL −	Vol -
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
TEXT [≡]	TEXT [≡]	REPEAT TEXT	Text
[...]	[...]	AD SUBT	Subt
Timer	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
EXIT	EXIT	CLEAR EXIT	Exit
∧	∧	▲	Up
∨	∨	▼	Down
>	>	▶	Right
<	<	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto	
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back
	RED	A	Red
	GREEN	B	Green
	YELLOW	C	Yellow
	BLUE	D	Blue
	REVEAL [≡?]	ZOOM	Eject
	TEXT HOLD	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	TEXT SIZE	PICTURE FORMAT	Format
	[≡x]	SETTINGS OPT	Options

Originale	Sostituto