Mandis shop

Sharp RRMCG1003MPPZ

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL+	Up		Up
BRIGHT−	Left/Bright-		Left
BRIGHT+	Right/Bright+		Right
VOL−	Vol-	VOL −	Vol-
VOL−	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originale	Sostituto

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sharp/1065766-2380-telecomando-di-sostituzione-per-Sharp-RRMCG1003MPPZ.html