Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
ANGLE	Angle	RETURN BACK	Back
COPY	Copy	PROG SLEEP	Sleep
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
TV SYS.	Tv Sys	SEARCH TV/R	TV/R
MUSIC	Music	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originale		Sostituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TIME SHIFT	Time Shift	GUIDE	Guide
GOTO	Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP	Stop		Stop
FR	<<FR		<<
FF	>>/FF		>>
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
NEXT	>>I/Next		>>I
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PREV	I<<Prev		I<<
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
VOL	Vol+	VOL +	Vol +

Originale		Sostituto	
VOL	Vol-	VOL	Vol -
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	X/Return	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
WUAKI.TV	Wuaki TV	TIMER AV	AV
SELECT	Select	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
EPG	Grenn/EPG	B	Green
TTX	Yellow/TTX	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originale	Sostituto