Mandis shop

Siemens FB 31 TOP

Originale		Sostituto	
	Red / -1	A	Red
	Green / ◷ / +1	B	Green
STOP	Yellow / Stop	C	Yellow
	Blue / [≡?]	D	Blue
	[≡] / [TV]	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
PROG- 4	4	4	4
PROG+ 5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 AV	0 / AV	0	0
	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -

Originale		Sostituto	
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Contrast-		Left
	Contrast+		Right
	☼-		Down
	☼+		Up
P/C	P / C	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
i	i	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
TINT −	Tint-		<<
TINT +	Tint+		>>
	Power		Power

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Siemens/1060824-48958-telecomando-di-sostituzione-per-Siemens-FB-31-TOP.html