Originale	Sostituto
Power	Power
PP	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
P<P	Fav / Marker / PC
0	0
--	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
I-II	Audio / Lang I/II

Originale	Sostituto
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Left	Left
M	OK
M	Menu / Home
Right	Right
Down	Down
P-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Red/ Sound	Red / Netflix / Search
Red/ Sound	Sound / Title
Green/ Picture	Green / APP / Repeat
Green/ Picture	Picture / Format
Yellow/ Feature	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Install	Blue / Prime Video / Random
TV	Display / Media

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
AV	AV / Input / RDS		
[≡]	Text / Goto		
[/ ≡]	<< / Tune-		
[≡o]	Sleep / Timer		
[≡+]	Stop / Hold		
[≡x]	>> / Tune+		
[≡♦]	Zoom / Size		
[≡?]	Pause / Step / Freeze		
[≡i]	Play / Slow		