Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
AUTO	Auto	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Originale		Sostituto	
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CH +	CH+	CH +	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P-MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S-MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale		Sostituto	
FAV-	FAV-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
FAV+	FAV+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
EPG	EPG	GUIDE	Guide
TEXT	Text	TEXT	Text
HOLD	Hold	OPT	Options
TV/RADIO	Tv/Radio	TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	SUBT	Subt
INDEX	Index	LIST	List
REVEAL	Reveal	D.MENU	D. Menu
SUBPAGE	Subpage	Eject	Eject
MEDIA	Media	MEDIA	Media
SIZE	Size	FORMAT	Format
Play	Play	Play	Play
Pause	Pause	Pause	Pause
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
Rec	Rec	Rec	Rec

Originale		Sostituto	
Stop	Stop	Stop	Stop
I <<	I <<	I <<	I <<
>>I	>>I	>>I	>>I
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue