Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Stereo/Mono	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Memory	LIST SMART	Smart / List
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Band	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Sound/Field	TITLE SOUND	Sound / Title

Originale		Sostituto	
10/0	0/10	HDMI - SAT 0	0
10/0	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-
	Tv CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Tv CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ENTER	Enter	OK	OK
AMP MENU	AMP Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originale	Sostituto
Power	Power
Muting	Mute / Dimmer
Play Mode	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<</Tuning-/<I	<< / Tune-
Tuning+/Slow	>> / Tune+
I<<</Preset-	I<< / Preset-
>>I/Preset+	>>I / Preset+
Sound Field	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Open/Close	Eject / Surround
Band	Picture / Format
Name	Zoom / Size
Time	Sleep / Timer
Tv/Video	TV/Radio / Program

Originale	Sostituto
DVD Menu	D.Menu / Top
Function	Setup / OPT /
AMP Menu	Menu / Home
Up	Up
Angle	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Clear	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Return	Back / Return
Vol+	Vol+
Memory	Smart / List
Vol-	Vol-
Display	Display / Media
1	1
2	2

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
3	3	CD-STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX-HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
10/0	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
10/0	0/10	HDMI-SAT 0	0				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
DIMMER	Dimmer	SHIFT +	DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer			
PLAY/SELECT	Play/Select	SHIFT +	SLOW ▶	Shift + Play /			
TITLE	Title	SHIFT +	TITLE SOUND	Shift + Sound / Title			
STEREO/MONO	Stereo/Mono	SHIFT +	LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II			
ENTER	Enter	SHIFT +	OK	Shift + OK			
DVD DISPLAY	DVD Display	SHIFT +	DVD 2	Shift + 2			
DVD SETUP	DVD Setup	SHIFT +	CD-STB 3	Shift + 3			