Originale		Sostituto	
PICTURE NAVI	Picture Navi	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV	Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TIME/TEXT	Time/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originale		Sostituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
↑	Up	↑	Up
←	Left	←	Left
OK	OK	OK	OK
→	Right	→	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
↓	Down	↓	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I<<	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
↩/◁I	↩/◁I	CH PAGE −	CH- / Page-
II>/·→	II>/·→	+ CH PAGE	CH+ / Page+
>>I	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
<</◁	<</◁	TUNE- ⏪	<< / Tune-

Originale		Sostituto	
►	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	I>/ >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
FAST/SLOW PLAY	Fast/Slow Play	LIST SMART	Smart / List
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Originale	Sostituto