Originale	Sostituto
Source	AV / Input / RDS
[+]	Picture / Format
Power	Power
<<<I / <I / <	I<< / Preset-
<<<I / <I / <	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I >>I >>	>>I / Preset+
>>I >>I >>	>> / Tune+
Sync Menu	Menu / Home
Stop	Stop / Hold
Theatre	Display / Media
Digital	Shift + Red / Netflix /
Analog	Shift + Green / APP /
Scene	Shift + Yellow / YouTube /
Audio	Audio / Lang I/II
Audio	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto
Guide	Guide / EPG / -/--
[i+]/[?]	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Options	Setup / OPT /
Home	Smart / List
Home	Shift + Menu /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
3	3	CD-STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX-HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
0	0	HDMI-SAT 0	0				
♥	♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
–	Vol -	VOL –	Vol -				
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				