Originale	Sostituto
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
Digital/Analog	Setup / OPT /
Tv/Radio	TV/Radio /
Sync Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[i]/[?]	Info / Angle
0	0

Originale	Sostituto
[≡]/Text	Text / Goto
Google Play	Display / Media
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Action Menu	D.Menu / Top
Tv	Shift + 1
Up	Up
Guide	Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Home	Shift + Menu / Home

Originale		Sostituto	
DISCOVER	Discover	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+	Vol+	+ VOL	Vol+
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol-	VOL –	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
HELP	Help	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originale		Sostituto	
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
TITLE LIST	Title List	LIST SMART	Smart / List