Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
SPEAKERS TV↔AUDIO	Speakers TV Audio Bravia Sync	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AV I/⏻	Power AV Bravia Sync	SHIFT + ⏻	Shift + Power		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
I/⏻	Power	⏻	Power		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1	TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
2	2	DVD 2	2		Up	▲	Up
3	3	CD - STB 3	3		Left	◀	Left
4	4	VIDEO 4	4	OK	OK	OK	OK
5	5	TAPE 5	5		Right	▶	Right
6	6	TUNER 6	6	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
7	7	AUX - HDD 7	7		Down	▼	Down
8	8	USB 8	8	TOOLS OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
9	9	BLUETOOTH 9	9	MENU HOME	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
♥	♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto	PRESET− ⏮	I<<\/Preset-	PRESET− ⏮	I<< / Preset-
0	0	HDMI - SAT 0	0	←·	←·	SHIFT + ◀	Shift + Left
ENTER -/--	Enter	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	·→	·→	SHIFT + ▶	Shift + Right
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	PRESET+ ⏭	>>I/Preset+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
<<</Tuning-	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/Tuning+	>> / Tune+		
[...]	Subtitle / EQ		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol+	Vol+		
Prog+	CH+ / Page+		
Display	Display / Media		
O)))	Audio / Lang I/II		
Vol-	Vol-		
Prog-	CH- / Page-		
Sleep	Sleep / Timer		

Originale	Sostituto
Eject	Eject / Surround
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
♥	Fav / Marker / PC
0	0
Enter	Guide / EPG / -/--
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto
Blue	Blue / Prime Video / Random
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Pop Up Menu	Smart / List
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Options/Tools	Setup / OPT /
Function	Info / Angle
Home/Menu	Menu / Home
Sound Mode	Sound / Title
I<<</Preset-	I<< / Preset-
←·	Shift + Left
·→	Shift + Right
>>I/Preset+	>>I / Preset+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
<<</Tuning-	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>/Tuning+	>> / Tune+		
[...]	Subtitle / EQ		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol+	Vol+		
Display	Display / Media		
O)))	Audio / Lang I/II		
Vol-	Vol-		
Sleep	Sleep / Timer		

Originale		Sostituto	
SPEAKERS TV↔AUDIO	Speakers TV Audio Bravia Sync	TITLE SOUND	Sound / Title
AV I/⏻	Power AV Bravia Sync	SHIFT + ⏻	Shift + Power
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
♥	♥	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originale		Sostituto	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
MENU HOME	Home/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol+	VOL +	Vol+
PROG +	Prog+	CH + PAGE	CH+ / Page+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Vol-	VOL −	Vol-
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		