Mandis shop

# Sony RM-AMU166

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| PLAY MODE/ TUNING MODE | Play Mode/Tuning Mode | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play |
| REPEAT/ FM MODE | Repeat/FM | REPEAT TEXT | Text |
| BASS BAZUCA | Bass Bazuca | AD SUBT | Subt |
| EQ | EQ | SOUND DUAL | Dual |
| TUNER MEMORY | Tuner Memory | SEARCH TV/R | TV/R |
| TIMER MENU | Timer Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| OPTIONS | Options | SETTINGS OPT | Options |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ✥ | OK | OK | Ok |
| ⏮ | I<<-/- | ⏮ | I<< |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| + ⏭ | >>I/+ | ⏭ | >>I |
| ⏪ | << | ⏪ | << |
| ⏩ | >> | ⏩ | >> |
| ▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| ⏸ | Pause | ⏸ | Pause |
| ■ | Stop | ■ | Stop |
| 🗀 + | Folder+ | 2 | 2 |
| 🗀 − | Folder- | 1 | 1 |
| LED SPEAKER | Led Speaker | APP MEDIA | Media |
| VOLUME + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| − | Vol- | VOL − | Vol - |
| FUNCTION + | Function+ | + CH | Ch + |
| − | Function- | CH − | Ch - |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1056168-81592-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RM-AMU166-A1920726A.html