Originale		Sostituto	
	Standby TV		Power
	Tv/Video TV		TV/R
	CH+ TV		Ch +
	CH- TV		Ch -
	Vol + TV		Vol +
	Vol - TV		Vol -
	1 TV		1
	2 TV		2
	3 TV		3
	4 TV		4
	5 TV		5
	6 TV		6
	7 TV		7
	8 TV		8
	9 TV		9
	0/10 TV		0
	-/-- TV		Guide

Originale		Sostituto	
	Enter/Memory/D.Skip TV		Pre Ch
	Standby AV Video		Shift + Power
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD/CD		Yellow
	DVD		Blue
	Tuner		Media
	Sleep		Sleep
	Test Tone		Smart
	2CH		Text
	A.F.D.		Options
	Movie		Format
	Music		Dual
	Dual Mono		3D
	Main Menu		Menu
	MPX/FM Mode/Audio Video		Shift + TV/R
	ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1		Subt

Originale	Sostituto
Enter/Memory/D.Skip Video 1	Shift + Pre Ch
1 Video 1	Shift + 1
2 Video 1	Shift + 2
3 Video 1	Shift + 3
4 Video 1	Shift + 4
5 Video 1	Shift + 5
6 Video 1	Shift + 6
7 Video 1	Shift + 7
8 Video 1	Shift + 8
9 Video 1	Shift + 9
0/10 Video 1	Shift + 0
-/--/>10/Clear Video 1	Shift + Guide
AV Menu Video	AV
Up Video 1	Up
Down Video 1	Down
Right Video 1	Right
Left Video 1	Left

Originale	Sostituto
Enter Video 1	Ok
Display Video	Info
Master Vol +	Shift + Vol +
Master Vol -	Shift + Vol -
Muting	Mute
Play Video 1	Play
Pause Video 1	Pause
Stop Video 1	Stop
<<</Tuning- Video	<<
>>/Tuning+	>>
I<<</Preset+	I<<
>>I/Preset + Video 1	>>I
·→Advance/Step I> Video 1	Shift + Ch +
←/Replay/<I Step Video 1	Shift + Ch -

Originale	Sostituto
Standby System	Power
Standby AV	SHIFT + Shift + Power
Sleep	PROG SLEEP Sleep
Test Tone	HOME SMART Smart
Play	PLAY MODE Play
>>/ Tuning+	>>
<</ Tuning-	<<
Pause	Pause
Stop	Stop
Main Menu	TOP MENU MENU Menu
Video 1	A Red
Video 2	B Green
SA-CD/CD	C Yellow
DVD	D Blue
Tuner	APP MEDIA Media
1	1
2	2

Originale	Sostituto
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
-/--/>10/Clear	GUIDE Guide
Enter/Memory/D.S	FAV PRE-CH Pre Ch
Top	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
AV Menu	TIMER AV AV
Muting	MUTE Mute
Return/Exit	RETURN BACK Back
Display	DISPLAY INFO Info
Master Vol +	+ VOL Vol +
Master Vol -	VOL − Vol -

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
I <<</ Preset -	I <<		
>>I / Preset +	>>I		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
Enter	Ok		
· →Advance/ Step I >	Ch +		
← / Replay/ <I Step	Ch -		
Music	Dual		
Movie	Format		
A. F. D.	Options		
Dual Mono	3D		
2CH	Text		
MPX/ FM	TV/ R		
ANT/ D. Tuning/ Subtitle	Subt		
Jump/ Shift/ Angle	List		

Originale	Sostituto
Standby System	Power
Standby AV	Shift + Power
Sleep	Sleep
Test Tone	Smart
Video 1	Red
Video 2	Green
SA- CD/ CD	Yellow
DVD	Blue
Tuner	Media
Main Menu	Menu
Music	Dual
Movie	Format
2CH	Text
Dual Mono	3D
A. F. D.	Options
Enter/ Memory/ D. S	Pre Ch
1	1

Originale	Sostituto
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/ 10	0
-/--/>10/ Clear	Guide
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -
Muting	Mute
Display	Info
Enter	Ok
Play	Play
Pause	Pause

Originale		Sostituto	
	Stop		Stop
TUNING –	<</ Tuning-		<<
TUNING +	>>/ Tuning+		>>
TV CH – PRESET –	I <</ Preset-		I <<
TV CH + PRESET +	>>I / Preset+		>>I

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV I/⏻	Standby System	⏻	Power
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D.Tuning/Subtitle Tuner	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/Shift/Angle Tuner	DISC NAV LIST	List
1	1 Tuner	1	1

Originale		Sostituto	
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8
9	9 Tuner	9	9
>10	0/10 Tuner	0	0
MEMORY D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Tuner	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
−	Master Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display Tuner	DISPLAY INFO	Info
TV CH − PRESET −	I<<Preset- Tune	⏮	I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+	⏭	>>I
TUNING −	<<Tuning- Tuner	«	<<

Originale	Sostituto
>>/ Tuni ng+	>>
Test Tone	Medi a
St andby Vi deo	Shi f t + Power
MPX/ FM Mode/ Audi o Vi deo	Shi f t + TV/ R
ANT/ D. Tuni ng/ Sub t i t l e Vi deo 2	Shi f t + Subt
Ent er / Memor y/ D. S ki p Vi deo 2	Shi f t + Pr e Ch
1 Vi deo 2	Shi f t + 1
2 Vi deo 2	Shi f t + 2
3 Vi deo 2	Shi f t + 3
4 Vi deo 2	Shi f t + 4
5 Vi deo 2	Shi f t + 5
6 Vi deo 2	Shi f t + 6
7 Vi deo 2	Shi f t + 7
8 Vi deo 2	Shi f t + 8
9 Vi deo 2	Shi f t + 9
0/ 10 Vi deo 2	Shi f t + 0
- / - - / >10/ Cl ear Vi deo 2	Gui de

Originale	Sostituto
AV Menu Vi deo	AV
Up Vi deo 2	Up
Down Vi deo 2	Down
Ri ght Vi deo 2	Ri ght
Left Vi deo 2	Left
Ent er Vi deo 2	Ok
Di spl ay Vi deo	Shi f t + I nf o
Pl ay Vi deo 2	Pl ay
Pause Vi deo 2	Pause
St op Vi deo 2	St op
← / Repl ay/ ⊲ I St ep Vi deo 2	Ch -
· →Advance/ St ep I > Vi deo 2	Ch +
>>I / Pr eset +	Shi f t + >>I
I <</ Pr eset - Vi de	Shi f t + I <<
>>/ Tuni ng+	Shi f t + >>
<</ Tuni ng- Vi deo	Shi f t + <<