Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby TV	Power	Enter/Memory/D.Skip TV	Pre Ch
Tv/Video TV	TV/R	Standby AV Video	Shift + Power
CH+ TV	Ch +	Video 1	Red
CH- TV	Ch -	Video 2	Green
Vol + TV	Vol +	SA-CD/CD	Yellow
Vol - TV	Vol -	DVD	Blue
1 TV	1	Tuner	Media
2 TV	2	Sleep	Sleep
3 TV	3	Test Tone	Smart
4 TV	4	2CH	Text
5 TV	5	A.F.D.	Options
6 TV	6	Movie	Format
7 TV	7	Music	Dual
8 TV	8	Dual Mono	3D
9 TV	9	Main Menu	Menu
0/10 TV	0	MPX/FM Mode/Audio Video	Shift + TV/R
-/-- TV	Guide	ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1	Subt

Originale		Sostituto	
	Enter/Memory/D.Skip Video 1	SHIFT +	FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
	1 Video 1	SHIFT +	1 Shift + 1
	2 Video 1	SHIFT +	2 Shift + 2
	3 Video 1	SHIFT +	3 Shift + 3
	4 Video 1	SHIFT +	4 Shift + 4
	5 Video 1	SHIFT +	5 Shift + 5
	6 Video 1	SHIFT +	6 Shift + 6
	7 Video 1	SHIFT +	7 Shift + 7
	8 Video 1	SHIFT +	8 Shift + 8
	9 Video 1	SHIFT +	9 Shift + 9
	0/10 Video 1	SHIFT +	0 Shift + 0
	-/--/>10/Clear Video 1	SHIFT +	-/-- GUIDE Shift + Guide
	AV Menu Video	TIMER AV	AV
	Up Video 1		Up
	Down Video 1		Down
	Right Video 1		Right
	Left Video 1		Left

Originale		Sostituto	
ENTER	Enter Video 1	OK	Ok
DISPLAY	Display Video	DISPLAY INFO	Info
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	SHIFT +	+ VOL Shift + Vol +
	Master Vol -	SHIFT +	VOL – Shift + Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
	Play Video 1	PLAY MODE ▶	Play
	Pause Video 1	⏸	Pause
	Stop Video 1	■	Stop
TUNING –	<</Tuning- Video	«	<<
TUNING +	>>/Tuning+	»	>>
TV CH – PRESET –	I<</Preset+	I«	I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset + Video 1	»I	>>I
STEP ADVANCE	·→Advance/Step I> Video 1	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +
REPLAY	←/Replay/<I Step Video 1	SHIFT +	CH – Shift + Ch -

Originale	Sostituto
Standby System	Power
Standby AV	Shift + Power
Sleep	Sleep
Test Tone	Smart
Play	Play
>>/ Tuning+	>>
<</ Tuning-	<<
Pause	Pause
Stop	Stop
Main Menu	Menu
Video 1	Red
Video 2	Green
SA-CD/CD	Yellow
DVD	Blue
Tuner	Media
1	1
2	2

Originale	Sostituto
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
-/--/>10/Clear	Guide
Enter/Memory/D.S	Pre Ch
Top	Shift + Menu
AV Menu	AV
Muting	Mute
Return/Exit	Back
Display	Info
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
PRESET –	I <</ Preset-		I <<				
PRESET +	>>I / Preset+		>>I				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Right		Right				
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	Ok				
ADVANCE	·→Advance/ Step I >	+ CH	Ch +				
REPLAY	← / Replay/ <I Step	CH –	Ch -				
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual				
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format				
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options				
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D				
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text				
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM	SEARCH TV/R	TV/ R				
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle	AD SUBT	Subt				
SHIFT ANGLE	Jump/ Shift/ Angle	DISC NAV LIST	List				

Originale		Sostituto	
	Standby System		Power
	Standby AV	SHIFT +	Shift + Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEST TONE	Test Tone	HOME SMART	Smart
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
A.F.D.	A.F.D.	SETTINGS OPT	Options
MEMORY D.SKIP	Enter/Memory/D.S	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1

Originale		Sostituto	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
>10 CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
—	Master Vol -	VOL —	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ENTER	Enter	OK	Ok
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause

Originale		Sostituto	
	Stop		Stop
TUNING –	<</ Tuning-		<<
TUNING +	>>/ Tuning+		>>
TV CH – PRESET –	I </ Preset-		I <<
TV CH + PRESET +	>>I / Preset+		>>I

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
I/⏻	Standby System	⏻	Power
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D. Tuning/Subtitle Tuner	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/Shift/Angle Tuner	DISC NAV LIST	List
1	1 Tuner	1	1

Originale		Sostituto	
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8
9	9 Tuner	9	9
0/10	0/10 Tuner	0	0
MEMORY D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Tuner	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
−	Master Vol -	VOL −	Vol -
DISPLAY	Display Tuner	DISPLAY INFO	Info
TV CH − PRESET −	I<</Preset- Tune	⏮	I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+	⏭	>>I
TUNING −	<</Tuning- Tuner	⏪	<<

Originale		Sostituto	
TUNING +	>>/ Tuning+	>>	>>
TEST TONE	Test Tone	APP MEDIA	Media
Standby Video		SHIFT +	Shift + Power
FM MODE MPX AUDIO	MPX/ FM Mode/ Audio Video	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/ R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle Video 2	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
MEMORY D.SKIP	Enter/ Memory/ D. Skip Video 2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 Video 2	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Video 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Video 2	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Video 2	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Video 2	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Video 2	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Video 2	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Video 2	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Video 2	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 Video 2	SHIFT + 0	Shift + 0
>10 CLEAR	-/ - - / >10/ Clear Video 2	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto	
AV BACKGROUND	AV Menu Video	TIMER AV	AV
	Up Video 2		Up
	Down Video 2		Down
	Right Video 2		Right
	Left Video 2		Left
ENTER	Enter Video 2	OK	Ok
DISPLAY	Display Video	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Play Video 2	PLAY MODE	Play
	Pause Video 2		Pause
	Stop Video 2		Stop
REPLAY	←/ Replay/ ◁ I Step Video 2	CH -	Ch -
ADVANCE	·→Advance/ Step I > Video 2	CH +	Ch +
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	SHIFT +	Shift + >>I
TV CH - PRESET -	I <</ Preset - Vide	SHIFT +	Shift + I <<
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT +	Shift + >>
TUNING -	<</ Tuning- Video	SHIFT +	Shift + <<