Originale	Sostituto
Power	Power
Muting	Mute / Dimmer
Mode-	CH- / Page-
Mode+	CH+ / Page+
Vol Rs-/Effect	Play / Slow
Tape 2 Pre./eq	Pause / Step / Freeze
Sleep	Sleep / Timer
Enter	OK
Left	Left
MULTI CH / 2CH DIRECT	Audio / Lang I/II
Source	AV / Input / RDS
A.F.D.	Sound / Title
Volume+	Vol+
Main Menu	Menu / Home
Right	Right
Volume-	Vol-
EQ	Subtitle / EQ

Originale	Sostituto
Tape 1 Hall/Ats	Stop / Hold
Display	Display / Media
TV / SAT	Shift + 1
Repeat	Green / APP / Repeat
TAPE	Shift + 5
TV Prog+	Shift + CH+ /
Up / EQ+	Up
Program	TV/Radio /
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Down / EQ-	Down
Test Tone	Text / Goto
Tuner	Shift + 6
TV Prog-	Shift + CH- /
Pr 1	1
Pr 2	2
Pr 3	3
Pr 4	4

Originale	Sostituto
Pr 6	TUNER 6
Pr 5	TAPE 5
Pr 7	AUX - HDD 7
Pr 8	USB 8
Pr 9	BLUETOOTH 9
D.Tuning	LIST SMART
D.Skip/CH/Preset -	PRESET- ⏮
D.Skip/CH/Preset	PRESET+ ⏭
MD/TAPE	SHIFT + AUX - HDD 7
Power TV	SHIFT + ⏻
Phono	SHIFT + HDMI - SAT 0
DVD/LD	SHIFT + DVD 2
CD/SACD	SHIFT + CD - STB 3
Pr 0/10	HDMI - SAT 0
VIDEO 1	SHIFT + VIDEO 4
VIDEO 2	SHIFT + USB 8
VIDEO 3	SHIFT + BLUETOOTH 9

Originale	Sostituto
2CH / Off	SHIFT + LANG I/II AUDIO

Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Power ON/Off	Power
Every Pop	Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Tape 1 Preset	Down
Vol Rs-/Effect	CH- / Page-
Repeat	Green / APP / Repeat
Tape 2 Pre./eq	Subtitle / EQ
Vol Rs+/S.Mode	CH+ / Page+
Display	Display / Media
Stop	Stop / Hold
Woofer/Speed	Menu / Home
Tape 1 Stop	OK
Volume+	Vol+
Volume-	Vol-
CD/Theater	Audio / Lang I/II
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer

Originale	Sostituto
ON/Off	Shift + Power
Program	TV/Radio /
CD Random	Blue / Prime Video / Random
Funct./Direct	D.Menu / Top
Pr 1	1
Pr 2	2
Pr 3	3
CD Play	Play / Slow
Tape 1 Hall/Ats	Up
Pr 4	4
Pr 5	5
Next/Prog+	>>I / Preset+
Pr 6	6
Pr 7	7
CD Rewind	<< / Tune-
Pr 8	8
Pr 9	9

Originale	Sostituto
Prev./Prog-	PRESET- I<< / Preset-
CD F.FWD	TUNE+ >> / Tune+
Pr 0/10	HDMI - SAT 0
CD Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze
Phono/Scan	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Mode	LIST SMART Smart / List
6 Ch/Geq	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
Ubs/Check	SHIFT + USB 8 Shift + 8
Tuner/Bypass	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Band	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
Aux/Video	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7
Disc 1 Eject	SHIFT + TV 1 Shift + 1
Disc 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
Disc 3 Eject	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
Disc 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
Fm Mode/Disc	TITLE SOUND Sound / Title
Tape 1 Rew	Left

Originale	Sostituto
Tape 1 F.FWD	Right