Mandis shop

Sony RM-PJ8

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Input	Source	Source
	APA	Mode	Mode
	Eco Mode	Aspect / Eco	Eco / Aspect
	Menu	Menu	Menu
	Reset	Shift +	Shift + Power
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	Enter	Enter
	Right		Right
	Down		Down
	Return	Auto	Auto
	Aspect	Shift + Aspect / Eco	Shift + Eco / Aspect
	Keystone	Shift +	Shift + Down
	Keystone	Shift +	Shift + Up
	Pattern	Video / Comp	Comp / Video
	D Zoom+	Play	+ / Play

Originale		Sostituto	
	D Zoom-	Stop	- / Stop
	Vol+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
	Vol-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer
	Blank	Mute / Blank	Blank / Mute
	Muting	Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1061049-66121-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RM-PJ8-149046311.html