Mandis shop

Sony RM-ANU160

Originale		Sostituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
COAXIAL	Coaxial	ECO 3D	3D
ANALOG	Analog	AD SUBT	Subt
PROG −	Prog- Tv	CH −	Ch -
PROG +	Prog+ Tv	+ CH	Ch +
+	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
−	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
	Source Tv	TIMER AV	AV
🔇	Mute	MUTE	Mute
SURROUND	Surround	SOUND DUAL	Dual
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
+ TREBLE	Treble+	▲	Up
TREBLE −	Treble-	▼	Down

Originale		Sostituto	
BASS −	Bass-	◀	Left
+ BASS	Bass+	▶	Right

https://tutti-i-telecomandi.it/Sony/16092605-telecomando-sostituzione-per-Sony-RM-ANU160-49501.htm