Originale	Sostituto		Originale	Sostituto	
On/Off		Power	Back	RETURN BACK	Back
Mute	MUTE	Mute	Volume+	+ VOL	Vol +
Update	DISC NAV LIST	List	Chan. Up	+ CH	Ch +
Subt. List	AD SUBT	Subt	Volume-	VOL –	Vol -
Sleep Timer	PROG SLEEP	Sleep	Menu audio	SOUND DUAL	Dual
Return TV	SEARCH TV/R	TV/R	Chan. Down	CH –	Ch -
Menu video	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	1	1	1
Text	REPEAT TEXT	Text	2	2	2
Txt Expand	ZOOM	Eject	3	3	3
TV/AV	TIMER AV	AV	4	4	4
Menu	TOP MENU MENU	Menu	5	5	5
Menu Up		Up	6	6	6
Display	DISPLAY INFO	Info	7	7	7
Menu Left		Left	8	8	8
OK Enter	OK	Ok	9	9	9
Menu Right		Right	Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE	Guide
Menu Down		Down	0/10	0	0

Originale	Sostituto
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
On/Off	SHIFT + Power Shift + Power
Game Coo	APP MEDIA Media
On/Tim	PLAY MODE ▶ Play
Off/Tim	■ Stop
Color+ P. Std	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
Bright+ Mode	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Swap	≫ >>
On Pip	ECO 3D 3D
Rotate Pip	≪ <<
Bright- Sys	SETTINGS OPT Options
Audio-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Dim Pip	⏮ I <<

Originale	Sostituto
Audio+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Color- S. Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Tone-	SHIFT + ▼ Shift + Down
Tone+	SHIFT + ▲ Shift + Up
Contrast+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Still	⏸ Pause
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
Help	SHIFT + E-MANUAL D.MENU Shift + D. Menu
Camera	SHIFT + 1 Shift + 1
Camera1	SHIFT + 2 Shift + 2
Clear	CLEAR EXIT Exit
4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format
3. *	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch
View	HOME SMART Smart
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		