Originale	Sostituto
System Standby	Power
Sleep	Sleep
Master Vol +	Vol +
Master Vol -	Vol -
Muting	Mute
Top Menu	Menu
DVD Menu	D. Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Recall	Pre Ch
>>I / CH/ Preset +	>>I
I << / CH/ Preset -	I <<
<<	<<
>>	>>

Originale	Sostituto
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Tv/ Video/ ANT	TV/ R
Main Menu	Smart
Test Tone	Back
Multi CH	3D
2CH	Subt
AFD	Dual
A. F. D.	List
+	Ch +
-	Ch -
Menu >	Shift + Right
< Menu	Shift + Left
Tv CH+	Shift + Ch +
Tv CH-	Shift + Ch -
Tv Vol +	Shift + Vol +

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Tv Vol -	SHIFT + VOL – Shift + Vol -	9 Tuner	9
D. Skip/ TV/ VTR	REPEAT TEXT Text	0 Tuner	0
Video1	A Red	SHIFT >10 -/-- >10 Tuner / Shift / - / -	-/-- GUIDE Guide
Video 2	B Green	D.TUNING ENTER RETURN Enter / D. Tuning/ Return Tuner	DISPLAY INFO Info
SA-CD	C Yellow	PRESET + >>I / CH Preset + Tuner	SHIFT + >>I Shift + >>I
DVD	D Blue	– CH/PRE I<< / CH Preset - Tuner	SHIFT + I<< Shift + I <<
MD/ Tape	TIMER AV AV		
Tuner	ZOOM Eject		
Standby AV	SHIFT + Shift + Power		
1 Tuner	1 1		
2 Tuner	2 2		
3 Tuner	3 3		
4 Tuner	4 4		
5 Tuner	5 5		
6 Tuner	6 6		
7 Tuner	7 7		
8 Tuner	8 8		

Originale		Sostituto	
	Standby		Power
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	MD/Tape	TIMER AV	AV
	Tuner	ZOOM	Eject
	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL −	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7

Originale		Sostituto	
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
SHIFT >10	>10/Shift/-/-	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return	DISPLAY INFO	Info
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR	REPEAT TEXT	Text
— CH/PRI	I<<		I<<
PRESET +	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby CD	Power	>10/Shift/-/--	Guide
Video 1	Red	Enter/D.Tuning/Return CD	Info
Video 2	Green	I<< CD	I<<
SA-CD	Yellow	>>I CD	>>I
DVD	Blue	<< CD	<<
MD/Tape	AV	>> CD	>>
Tuner	Eject	Play CD	Play
1 CD	1	Pause CD	Pause
2 CD	2	Stop CD	Stop
3 CD	3	D.Skip/TV/VTR CD	Text
4 CD	4	Master Vol +	Vol +
5 CD	5	Master Vol -	Vol -
6 CD	6	Muting	Mute
7 CD	7	Standby Video	Shift + Power
8 CD	8	1 Video 1	Shift + 1
9 CD	9	2 Video 1	Shift + 2
0 CD	0	3 Video 1	Shift + 3

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
4 Video 1	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Video 1	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Video 1	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Video 1	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Video 1	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Video 1	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Video 1	SHIFT + 0 Shift + 0		
>10/ Shift/ -/ -- Video 1	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Enter/ D. Tuning/ Return Video 1	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
D. Skip/ TV/ VTR Video 1	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
I << Video 1	SHIFT + << Shift + I <<		
<< Video 1	SHIFT + << Shift + <<		
>> Video 1	SHIFT + >> Shift + >>		
>>I Video 1	SHIFT + >>I Shift + >>I		
Play Video 1	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
Pause Video 1	SHIFT + II Shift + Pause		
Stop Video 1	SHIFT + ■ Shift + Stop		

Originale		Sostituto	
	Standby		Power
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD	SA-CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
MD/TAPE	MD/Tape	TIMER AV	AV
TUNER	Tuner	ZOOM	Eject
1	1 MD/Tape	1	1
2	2 MD/Tape	2	2
3	3 MD/Tape	3	3
4	4 MD/Tape	4	4
5	5 MD/Tape	5	5
6	6 MD/Tape	6	6
7	7 MD/Tape	7	7
8	8 MD/Tape	8	8
9	9 MD/Tape	9	9
0	0 MD/Tape	0	0

Originale		Sostituto	
SHIFT >10	>10/Shift/-/-- MD/Tape	-/-- GUIDE	Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return MD/Tape	DISPLAY INFO	Info
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR MD/Tape	REPEAT TEXT	Text
CH/PRE	I<< MD/Tape	I<<	I<<
PRESET +	>>I MD/Tape	>>I	>>I
	<< MD/Tape	<<	<<
	>> MD/Tape	>>	>>
	Play MD/Tape	PLAY MODE	Play
	Pause MD/Tape		Pause
	Stop MD/Tape		Stop
MUTING	Muting	MUTE	Mute
MASTER VOL	Master Vol +	+ VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL -	Vol -
	Standby Video	SHIFT +	Shift + Power
1	1 Video 2	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Video 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Video 2	SHIFT + 3	Shift + 3

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
4 Video 2	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 Video 2	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 Video 2	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 Video 2	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 Video 2	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 Video 2	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 Video 2	SHIFT + 0 Shift + 0		
>10/ Shift/ - / - - Video 2	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Enter/ D. Tuning/ Return Video 2	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
D. Skip/ TV/ VTR Video 2	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
I << Video 2	SHIFT + << Shift + <<		
>>I Video 2	SHIFT + >>I Shift + >>I		
<< Video 2	SHIFT + << Shift + <<		
>> Video 2	SHIFT + >> Shift + >>		
Play Video 2	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
Stop Video 2	SHIFT + ■ Shift + Stop		
Pause Video 2	SHIFT + II Shift + Pause		