Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
	[+]	PICTURE FORMAT	Format
	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -

Originale		Sostituto	
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
–	Prog-	CH –	Ch -
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RADIO TV	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
ANALOG DIGITAL	Digital/Analog	ZOOM	Eject
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
i-MANUAL	?/i-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back

Originale		Sostituto	
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
SEN	SEN	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	<<		<<
TITLE LIST	Title List	DISC NAV LIST	List
TV PAUSE	Tv Pause	ECO 3D	3D
	[...]	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RELATED SEARCH	X/Related Search	PROG SLEEP	Sleep

Originale	Sostituto