Mandis shop

Sony RM-DX153

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
DISC	Disc		Left	PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TRACK	Track		Up	MEMO SCAN	Memo Scan	LIST SMART	Smart / List
GROUP	Group		Right	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1	REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
2	2	DVD 2	2		Play	SLOW	Play / Slow
3	3	CD-STB 3	3		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
4	4	VIDEO 4	4		Stop	HOLD	Stop / Hold
5	5	TAPE 5	5	AMS	I<< AMS	PRESET-	I<< / Preset-
6	6	TUNER 6	6	AMS	AMS >>I	PRESET+	>>I / Preset+
7	7	AUX-HDD 7	7	DISC SKIP +	Disc Skip +	CH PAGE +	CH+ / Page+
8	8	USB 8	8		<<	TUNE-	<< / Tune-
9	9	BLUETOOTH 9	9		>>	TUNE+	>> / Tune+
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	DISC SKIP -	Disc Skip -	CH PAGE -	CH- / Page-
10/0 0	10/0	HDMI-SAT 0	0				
ENTER	Enter	OK	OK				
CONTINUE	Continue	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				

https://tutti-i-telecomando.it/it/Sony/1626992-telecomando-sostituzione-per-Sony-RM-DX153.htm