Mandis shop

Sony RM-SR210

Originale		Sostituto	
I / ⏻	Power	⏻	Power
CLOCK/TIMER SET	Clock/Timer Set	TOP MENU MENU	Menu
CLOCK/TIMER SELECT	Clock/Timer	SETTINGS OPT	Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
◄►	<>	PLAY MODE ►	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
PRESET + ⏭	Preset+/ >>I	⏭	>>I
– PRESET ⏮	I <<./ Preset-	⏮	I <<
TUNING + ▸▸	Tuning+/ >>	▸▸	>>
– TUNING ◂◂	<<./ Tuning-	◂◂	<<
GAME	Game	HOME SMART	Smart
D.SKIP	D. Skip	TIMER AV	AV
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
CD	CD	C	Yellow

Originale		Sostituto	
TUNER BAND	Band/ Tuner	DISPLAY INFO	Info
TAPE A/B	A/B Tape	DISC NAV LIST	List
MD(VIDEO)	MD(Video)	D	Blue
PRESET EQ	Preset EQ.	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	AD SUBT	Subt
P FILE	P. File	ZOOM ⏏	Eject
EFFECT ON/OFF	Effect On/Off	ECO 3D	3D
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	Ok

https://tutti-i-telecomandi.it/Sony/1664631-telecomando-sostituzione-per-Sony-RM-SR210-1763811.htm