Mandis shop

Sony RM-PJVW100

Originale		Sostituto	
	POWER	Power	
INPUT	INPUT	Source	Source
DYNAMIC	PIC. MODE -	Aspect Eco	Eco / Aspect
STANDARD	PIC. MOD. - STANDARD	Invert 3D	3D / Invert
CINEMA	PIC. MODE -	Mute Blank	Blank / Mute
USER 1	USER 1	Shift + Aspect Eco	Shift + Eco / Aspect
USER 2	USER 2	Shift + Invert 3D	Shift + 3D /
USER 3	USER 3	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
	UP	Up	
	LEFT	Left	
ENTER	ENTER	Enter	Enter
	RIGHT	Right	
	DOWN	Down	
LENS	LENS	Auto	Auto
ADJ PIC	ADJ. PIC.	Mode	Mode
MENU	MENU	Menu	Menu
WIDE MODE	WIDE MODE	Timer Freeze	Freeze / Timer

Originale		Sostituto	
RCP	RCP	Video Comp	Comp / Video
RESET	RESET	Shift +	Shift + Power
BRIGHT +	BRIGHT+	Play +	+ / Play
—	BRIGHT-	Stop —	- / Stop
CONTRAST +	CONTRAST+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
—	CONTRAST-	Page▼ Vol	Vol - / Page -

https://tutti-i-telecomando.it/Sony/1639678-telecomando-sostituzione-per-Sony-RM-PJVW100-179502.htm