Mandis shop

RMT- 156

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
TV/VTR	Tv/ VTR	SEARCH TV/R	TV/ R
CHANNEL +	Channel +	+ CH	Ch +
CHANNEL -	Channel -	CH −	Ch -
	Rec	REC MODE	Rec
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
REW	<<		<<
FF	>>		>>
STOP	St op		St op
PAUSE	Pause		Pause

Originale	Sostituto

https://tutti-i-telecomando.it/Sony/1663-805-telecomando-sostituzione-per-Sony-RMT-156-14352.html