Mandis shop

RM-AMU006

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	I <<| -	Left
Sleep	Sleep / Timer	Function	Menu / Home
Display	Display / Media	Band/Tuner	6
Vol +	Vol +	CD	3
Vol -	Vol -	USB	8
Enter	OK	Play Mode/Tuning Mode	Eject / Surround
Folder +	CH+ / Page+	Repeat/FM	Text / Goto
Folder -	CH- / Page-	Tuner Memory	Smart / List
Disc Skip	Picture / Format	Clock/Timer	Guide / EPG / -/--
EQ	Subtitle / EQ	Clock/Timer SET	Fav / Marker / PC
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
>>I / +	Right		

https://tutti-i-telecomandi.it/Sony/1649659-telecomando-sostituzione-per-Sony-RM-AMU006/15380/rm