Mandis shop

Sony RM-S6

Originale		Sostituto	
CD	CD	3	3
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
POWER	Power		Power
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
I<<		TUNE-	<< / Tune-
>>I		TUNE+	>> / Tune+
TAPE	Tape	TAPE 5	5
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
SHIFT	Shift	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PHONO	Phono	TV 1	1
PRESET+	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
+	Vol+	+ VOL	Vol+
VIDEO/AUX	Video/AUX	VIDEO 4	4
PRESET-	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-

Originale		Sostituto	
−	Vol-	VOL −	Vol-

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1065897-5918-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RMS6-146534311.html