Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Input	AV / Input / RDS	Blue	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	i-Manual	D. Menu / Top
TV Pause	Shift + Pause / Step /	Sen	Smart / List
[+]	Zoom / Size	Sync Menu	Menu / Home
3D	Picture / Format	Guide	Guide / EPG / -/--
Track ID	Fav / Marker / PC	Up	Up
I <<	I << / Preset-	[i+]/[?]	Info / Angle
<<	<< / Tune-	Left	Left
>>	>> / Tune+	OK	OK
>>I	>>I / Preset+	Right	Right
Rec	Rec / Rec Mode	Return/Back	Back / Return
Play	Play / Slow	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Options	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold	Home	Shift + Menu /
Red	Red / Netflix / Search	Digital/Analog	Display / Media
Green	Green / APP / Repeat	Exit	Exit / Cancel / Clear
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Tv/Radio	TV/Radio / Program

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
1	1	1	1	CH	Prog-	CH PAGE	CH- / Page-
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
	[=]	TEXT	Text / Goto				
0	0	0	0				
	[. . .]	SUBTITLE	Subtitle / EQ				
+	Vol +	VOL	Vol +				
PROG +	Prog+	CH PAGE	CH+ / Page+				
AUDIO	Audio	AUDIO	Audio / Lang I/II				
	Mute	MUTE	Mute / Dimmer				
−	Vol -	VOL −	Vol -				