Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Display/Tools	Setup / OPT /
Muting	Mute / Dimmer	One -Touch Play	Text / Goto
Play	Play / Slow	Menu/DVD	Menu / Home
Pause	Pause / Step / Freeze	Theatre	TV/Radio /
Stop	Stop / Hold	Up	Up
<<	<< / Tune-	Angle	Info / Angle
>>	>> / Tune+	Left	Left
I<</Preset-	I<< / Preset-	OK	OK
>>I/Preset+	>>I / Preset+	Right	Right
Sound Mode	Sound / Title	Clear	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Down	Down
Subtitle/D.Tuning	Subtitle / EQ	Return	Back / Return
Picture Navi	Picture / Format	Volume+	Vol+
S-Air Mode	Zoom / Size	Dynamic Bass	Smart / List
Sleep	Sleep / Timer	Function+	CH+ / Page+
Tv Input	AV / Input / RDS	Volume-	Vol-
System Menu/Enter	D.Menu / Top Menu	Display	Display / Media

Originale		Sostituto	
–	Function-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
NIGHT	Night	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DISC SKIP	Disc Skip	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
–	Tv Vol-	SHIFT + VOL –	Shift + Vol-
TV VOL +	Tv Vol+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol+

Originale		Sostituto	
ADVANCE	·→/I> Step/Advance	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
REPLAY	←·/<I Step/Replay	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /

Originale		Sostituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV VOL +	Tv Vol+	+ VOL	Vol+
TV INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
–	Tv Vol-	VOL –	Vol-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/-- CLEAR	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
SYSTEM MENU ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DVD MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originale		Sostituto	
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
TOOLS DISPLAY	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PROG – PRESET –	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
PROG + PRESET +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+