Mandis shop

# Sony RMT-DS11

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TC RESET | TC Reset | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DATA CODE | Data Code | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| SEARCH SELECT | Search Select | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | ↑ | | Up |
| SET | Set | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | ↓ | | Down |
| | << | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | >> | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| ×1/10 | x1/10 | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| ×1/3 | x1/3 | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| ×1 | x1 | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| ×2 | x2 | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| REW | <</REW | TUNE- | << / Tune- |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| FF | >>/FF | TUNE+ | >> / Tune+ |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1067200-7599-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RMT-DS11-147640311.html