Originale		Sostituto	
I / ⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SEARCH MODE -/--	-/--/Search Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENTER	Enter	OK	OK

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	AV Muting		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I<<Prev		I<< / Preset-
	>>I / Next		>>I / Preset+
	Title		Sound / Title
	Audio Change		Audio / Lang I/II
	Subtitle On/Of		Subtitle / EQ
	Open/Close		Eject / Surround
	Wide Mode		Zoom / Size
	Time		Sleep / Timer
	Tv/DVD		TV/Radio /
	DVD Menu		D.Menu / Top Menu

Originale		Sostituto	
	Set Up		Setup / OPT /
	Tv/Video		AV / Input / RDS
	Up		Up
	Angle Change		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Vol +		Vol +
	DNR		Smart / List
	Prog+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Display		Display / Media
	Prog-		CH- / Page-
	1		1

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
SEARCH MODE -/--	-/--/Search Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
A↔B	A↔B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
SUBTITLE CHANGE	Subtitle Change	SHIFT +	EQ SUBTITLE Shift + Subtitle / EQ				
PROGRAM	Program	SHIFT +	PROGRAM TV/ RADIO Shift + TV/Radio / Program				
AV Vol -	AV Vol -	SHIFT +	Shift + Left				
AV VOL +	AV Vol +	SHIFT +	Shift + Right				