Originale	Sostituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Reset	Guide / EPG / -/--
0 / AV PC	0
RTN	Back / Return
Display	Display / Media
Up / P+	Up
Up / P+	CH+ / Page+
Input	AV / Input / RDS

Originale	Sostituto
Left / V-	Left
Left / V-	Vol-
Menu / Enter	Menu / Home
Menu / Enter	OK
Right / V+	Right
Right / V+	Vol+
ARC	Info / Angle
Down / P-	Down
Down / P-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Text	Text / Goto
Text Subcode	Subtitle / EQ
PIP Up	Shift + Up
PIP Position	Shift + Left
PIP On/Off	Shift + OK
PIP Size	Shift + Right
PIP Down	Shift + Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Text Reveal	Play / Slow		
Text Index	Smart / List		
Text Hold	Stop / Hold		
Text Cancel	Rec / Rec Mode		
Text Size	Zoom / Size		
Green / MUP	Green / APP / Repeat		
Yellow / Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue / Audio	Blue / Prime Video / Random		
Blue / Audio	Audio / Lang I/II		
Red / Picture	Red / Netflix / Search		
Red / Picture	Setup / OPT /		
Sleep	Sleep / Timer		
Mute	Mute / Dimmer		