Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide
Recall	Pre Ch
Menu	Menu
Source	AV
Exit	Exit

Originale	Sostituto
Display	Info
Sleep	Sleep
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH+	Ch +
CH-	Ch -
FAV/List	Shift + Pre Ch
Clock	Shift + AV
List	List
Tv/Radio	TV/R
Aspect	Format
Freeze	Pause
Index	Options
Cancel	Back
Subpage	Subt
Text	Text
Size	Eject

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
REVEAL Reveal	APP MEDIA Media		
HOLD Hold	SOUND DUAL Dual		
MIX Mix	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
RED Red	A Red		
GREEN Green	B Green		
YELLOW Yellow	C Yellow		
CYAN Cyan	D Blue		
NICAM Nicam	HOME SMART Smart		
P.MODE P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format		
S.MODE S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
OK OK	OK Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		