| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power AMP | Power |
| Power Audio | Shift + Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Disc | Eject / Surround |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| >=10 | Guide / EPG / -/-- |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Band | Smart / List |
| CH- | CH- / Page- |
| CH+ | CH+ / Page+ |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Tape 1 | Shift + 5 |
| Tape 2 | Shift + 4 |
| CD | Shift + 3 |
| Tuner | Shift + 6 |
| Aux | Shift + 7 |
| Phono | Shift + 1 |
| Volume- | Vol - |
| Volume+ | Vol + |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power CD | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Disc | Eject / Surround |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| >=10 | Guide / EPG / -/-- |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Tape 1 | Shift + 5 |
| Tape 2 | Shift + 4 |
| CD | Shift + 3 |
| TUNER | Shift + 6 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Aux | Shift + 7 |
| Phono | Shift + 1 |
| I << | I << / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| Stop | Stop / Hold |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Play | Play / Slow |
| Volume- | Vol - |
| Volume+ | Vol + |