Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer	CH -	CH- / Page-
Power	Power	TV / AV	AV / Input / RDS
1	1	V -	Vol -
2	2	Red	Red / Netflix / Search
3	3	Up / CH +	Up
4	4	Green	Green / APP / Repeat
5	5	Left / V -	Left
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Menu	OK
8	8	Right / V +	Right
9	9	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Display	Display / Media	Down / CH -	Down
0	0	Blue	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer	I / II	Audio / Lang I/II
CH +	CH+ / Page+	→I SI ←	Sound / Title
Q.V	Smart / List	→I PI ←	Picture / Format
V +	Vol +	Zoom	Zoom / Size

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TXT	Text / Goto		
Hold	Stop / Hold		
Index	Play / Slow		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Subpg	Rec / Rec Mode		
Mix	Shift + Text /		
Reveal	Pause / Step / Freeze		