Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer	Normal	Smart / List
Power	Power	Input	AV / Input / RDS
1	1	Up	Up
2	2	PR+	CH+ / Page+
3	3	OK/[=i]	OK
3D	Picture / Format	Left	Left
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Right	Right
Mode	D.Menu / Top	Vol +	Vol +
7	7	[=x]	Subtitle / EQ
8	8	PR-	CH- / Page-
9	9	Down	Down
Zoom	Zoom / Size	[=]	Text / Goto
Timer	Sleep / Timer	[=+]	Setup / OPT /
0	0	[=o]	Audio / Lang I/II
[+]	Info / Angle	[=?]	Display / Media

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[=♦]	PROGRAM TV/ RADIO TV/ Radio /		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		