Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Source	TIMER AV	AV
	ATV/DTV/Content Menu	HOME SMART	Smart
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -

Originale		Sostituto	
	Mute	MUTE	Mute
	Guide/Top	APP MEDIA	Media
	Exit/Return	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Menu/DVD	TOP MENU MENU	Menu
	Tv/FAV/Radio/Set	SEARCH TV/R	TV/R
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	←[/]→	ECO 3D	3D
	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originale		Sostituto	
AUDIO TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
II/II>/[▼]		II	Pause
[i+]/[≡i]		DISPLAY INFO	Info
O)I/II		SOUND DUAL	Dual
Stop		■	Stop
Play/[≡o]		PLAY MODE ▶	Play
SUBTITLE ⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
I<</[≡?]		K<	I<<
<</[≡+]		«	<<
>>/[≡♦]		»	>>
>>I/[O]/[≡X]		>>I	>>I
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
AUDIO TEXT	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
	←[/]→	ECO 3D	3D
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Source	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Exit/Return	CLEAR EXIT	Exit

Originale		Sostituto	
	Menu/DVD	TOP MENU MENU	Menu
	Tv/FAV/Radio/Set	SEARCH TV/R	TV/R
	Guide/Top	GUIDE	Guide
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	O)I/II	SOUND DUAL	Dual
	[i+]/[≡i]	DISPLAY INFO	Info
	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	II/II>/[▼]	II	Pause
	Play/[≡o]	PLAY MODE ▶	Play
	Stop	■	Stop
	Eject	ZOOM ⏏	Eject

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
I<<</[≡?]	I<<		
<<</[≡+]	<<		
>>/[≡♦]	>>		
>>I/[O]/[≡X]	>>I		
Audio	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	←[/]→		3D
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Source		AV
	ATV/DTV/Content Menu		Smart
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	P+		Ch +

Originale		Sostituto	
	P-		Ch -
	Mute		Mute
	Guide/Top		Guide
	Exit/Return		Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Menu/DVD		Menu
	Tv/FAV/Radio/Set		TV/R
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Text		Text
	[<>]		Format

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
[i+]/[≡i]	Info		
II/II>/[▼]	Pause		
Subtitle	Subt		
O)I/II	Dual		
Play/[≡o]	Play		
Stop	Stop		
Eject	Eject		
I<</[≡?]	I<<		
<</[≡+]	<<		
>>/[≡♦]	>>		
>>I/[O]/[≡X]	>>I		
Audio	Shift + Dual		
AD	Shift + Subt		