Originale	Sostituto
Power	Power
[i]/Info	Info
Mute	Mute
I-II	Dual
OK/Select	Ok
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--/+10	Shift + Guide
Exit	Exit

Originale	Sostituto
Menu	Menu
Red/ ↑/ Return	Red
Green/ ↓/ Subtitle	Green
Yellow/ Audio	Yellow
Blue/ Angle	Blue
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
P+	Ch +
P-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
<<	<<

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
>>	>>		
[TV]	TV/R		
D-Menu	Smart		
TV	Media		
AV	AV		
P<P	Pre Ch		
PP	D. Menu		
[≡]	Text		
[≡o]	Subt		
[≡+]	Format		
[≡x]	3D		
[≡♦] / Wide	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format		
[≡?]	Options		
[≡i] / Guide	Guide		
[...] / Subtitl	Back		

Originale	Sostituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--/+10	Guide
Exit	Exit
Red/ ↑/ Return	Red
Green/ ↓/ Subtitle	Green
Yellow/ Audio	Shift + Yellow
Blue/ Angle	Blue

Originale	Sostituto
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
D-Menu	Smart
<<	<<
>>	>>
I<<	I<<
>>I	>>I
Time	Shift + AV
Zoom	Shift + Eject
Program	Sleep
Search Mode	AV
Repeat	Text
A-B	Shift + Play
C	Yellow
Title	Info
Display	Shift + Info

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Open/Close	Eject		
Menu	Menu		
Select	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Left	Left		
Right	Right		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		