Mandis shop

Toshiba SE-R0301

Originale		Sostituto	
ON/STANDBY	On/Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
T-SEARCH	T-Search	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Originale		Sostituto	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TITLE	Title	APP MEDIA	Media
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
F.R	<</FR		<<
F.F	>>/FF		>>
PREV	I<</Prev		I<<
NEXT	>>I/Next		>>I
STEP	I>/Step		Pause
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
SLOW	Slow	A	Red

Originale	Sostituto
Clear	Exit
Subtitle	Subt
Angle	3D
Audio	Dual
Zoom	Shift + Eject
Random	Green
Prog	Sleep

Originale	Sostituto