Originale	Sostituto
Power	Power
Open / Close	Eject
Input Select	AV
HDMI	Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Prog +	Ch +
Prog -	Ch -
Timer Prog.	Shift + AV

Originale	Sostituto
Setup	Options
Clear	Exit
Info	Info
Text	Text
Variable Repla	Vol +
Variable Skip	Vol -
Guide	Guide
Top Menu	Menu
Disc Menu	D. Menu
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter / OK	Ok
Display	Shift + Info
Return / Back	Back
Back	Pre Ch

Originale		Sostituto	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue / Search	D	Blue
	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	Stop	■	Stop
	I<<	I<<	I<<
	>>I	>>I	>>I
	Pause	II	Pause
VCR	VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR	VCR	SEARCH TV/R	TV/R
HDD	HDD	SHIFT + 2	Shift + 2
HDD	HDD	PICTURE FORMAT	Format
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3

Originale		Sostituto	
DVD	DVD	ECO 3D	3D
TIME SLIP	Time Slip	PROG SLEEP	Sleep
DUBBING	Dubbing	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC	Rec	REC MODE	Rec
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SAT. LINK	Sat Link	HOME SMART	Smart