Originale		Sostituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
REV ◀◀	<<	«	<<
FWD ▶▶	>>	»	>>
SKI ⏮	I<<	⏮	I<<
KIP ⏭	>>I	⏭	>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step	⏸	Pause
STOP ■	Stop	■	Stop
PLAY ▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left

Originale		Sostituto	
ENTER	Enter	OK	Ok
ANGLE	Camera/Angle	A	Red
SUBTITLE	[...]/Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	O)))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
SLOW	I>/Slow	PICTURE FORMAT	Format
E.A.M.	E.A.M.	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
E.P.M.	E.P.M.	TIMER AV	AV
FL SELECT	F.L.Select	ECO 3D	3D
FL DIM	F.L.Dim	C	Yellow
SEARCH T	T/Search	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Originale		Sostituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
RANDOM	Random	MEDIA	Media
MEMORY	Memory	D	Blue
REPEAT	Repeat	TEXT	Text
A-B RPT	A-B RPT	B	Green

Originale	Sostituto