Originale		Sostituto	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
+	Vol+	+ VOL	Vol+
	Home	HOME MENU	Menu / Home

Originale		Sostituto	
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol-	VOL −	Vol-
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
i+	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
prime video	Prime Video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Originale		Sostituto	
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	You Tube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
twitch	twitch	LIST SMART	Smart / List
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
☆	☼1	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
● REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Originale	Sostituto